

2. BIDÉ

FALIBIDÉ**LINER**

7474 L1 xx

SAVAL

4312 00 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 25. és 50. oldalon!

A falibidé szerelésére három megoldást javasolunk.

A megfelelő teherbírástú falak esetén ajánljuk a csavaros felrögzítési módot. Itt a falra rögzítjük fel a falibidét tipli, ászokcsavar és műanyagálatétes csavar segítségével.

Ajánlott szerelvény

Megnevezés: Rögzítő, szerelő csomag

Cikkszám: 9961 00 00

Gyenge felépítésű falaknál feltétlenül ajánljuk teherbíró felületek kialakítását a bidé rögzítéséhez. Ilyen egyszerű és a teret sem foglaló megoldást nyújt a Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott, és a Praktikus tanácsok fejezetben már említett rögzítőkeret. A rögzítőkeret beszerelése a padlóhoz történő lecsavarozással történik, amelyet a betonozást és a burkolást megelőzően kell elvégezni.

Ajánlott szerelvény

Megnevezés: Rögzítő keret

Cikkszám: 9953 00 00

A szerelés alkalmával nem csak a fal teherbíró képessége, hanem a vízvezetékek és az elfolyók falba történő elhelyezése is gyakran gondot okoz. Ilyen esetekben ajánljuk ezt a korszerű szerelési módot, a falsík előtti szereléstechnikát. Ezen termékek gyártója és forgalmazója pl.: a DAL és a GEBERIT. További információkat ezen termékekről, a címlista fejezetünkben megjelölt képviselvek címén és telefonszámán kaphatnak.

A szerelés lépései:

1. A rögzítőkeretet betonozás és burkolás előtt kell a falra felerősíteni, a csatlakozásokat, vízbekötést, szennyvízelvezetést felszerelni.
2. Szerelje fel a lefolyószifont és a csapszerelvényt, mert a termék rögzítése után nehezebb hozzáférni!
3. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan)!
4. A kiegyenlítő masszát hordja fel a termék fállal érintkező felületére!
5. A terméket illessze a helyére, ügyelve a csatlakozó elemek pontos bekötésére!
6. A tartócsavarokat gyengén húzza meg a kiegyenlítő massa kinyomódásáig!
7. A felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületet simítsa egyenletesre!
8. A kiegyenlítő massa megkötése után a rögzítő anyákat húzza meg (max. 35 Nm nyomatékkal)!

LÁBON ÁLLÓ BIDÉ

LINER

7454 L1 xx

PERL

4321 09 xx

SOLINAR

6005 59 xx

BÁZIS

4309 59 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 23., 39., 45. és 61. oldalon!

Ajánlott szerelvény

Megnevezés: Rögzítő készlet

Cikkszám: 8763 0000

A bidé szakszerű rögzítése csavarozással történik.

Figyelem!

TILOS a bidét „bebetonozni”, cementhabarcs ágyba ültetni vagy egyéb rugalmatlan kötést biztosító ragasztóanyaggal rögzíteni! Ez a módszer a garancia azonnali elvesztését eredményezi!

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a szennyvízlefolyó és a sarokszelepek csatlakozási méreteit!
2. A terméket próbaképpen állítsa fel, és a rögzítő furatok helyét jelölje be!
3. Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez $\varnothing 8$ mm-es csavarok szükségesek. Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott WC-rögzítő csavarkészlet alkalmazása.
4. A lefolyószifont szerelje fel, mert a termék rögzítése után nehezebb hozzáférni!
5. A termék padlóval érintkező alsó peremére hordja fel a kiegyenlítő masszát!

Figyelem!

A padló érintkezési felületei síkot képezzenek, mert az 1 mm-nél nagyobb egyenetlenség esetén a rögzítő csavarok meghúzása a termék, illetve a burkolat törését okozhatja! Ezért az egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni!

Kiegyenlítő masszának fugázó massza ajánlott.

6. A terméket állítsa a helyére, és a csavarokat enyhén húzza meg a kiegyenlítő massza kinyomódásáig!
7. A kinyomódott, felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületét simítsa egyenletesre!
8. A kiegyenlítő massza megkötése után a rögzítő csavarokat mindkét oldalon azonos erősséggel húzza meg (max. 3 Nm nyomatékkal)!
9. A csatlakozó szerelvényeket (csaptelepet, szennyvízlevezetőt) kösse be!